

Öffentlich-Rechtliche**S05 - 138 MHz - dafür Einstellung CNN International Analog**

SWR BW	SWR RP	hr HD	BR HD SÜD	BR HD NORD
--------	--------	-------	-----------	------------

S06 - 146 MHz - dafür Einstellung von einem analogen Dritten (landesfremd)

rbb HD Berlin tagesschau 24 HD	rbb HD Brandenburg	mdr HD Thüringen	mdr HD Sachsen	mdr HD S-A
-----------------------------------	--------------------	------------------	----------------	------------

S07 - 154 MHz - dafür Einstellung von Eurosport analog

Eins Festival HD	Eins Plus HD	arte HD	NDR HD HH	NDR HD NDS
NDR HD MV	NDR HD SH	Phoenix HD		

S08 - 162 MHz - dafür Einstellung von einem Teleshopper analog

WDR HD Bielefeld	WDR HD Dortmund	WDR HD Düsseldorf	WDR HD Essen	WDR HD Münster
WDR HD Siegen	WDR HD Köln			

S09 - 170 MHz - dafür Einstellung von einem Teleshopper analog

ZDF info HD	ZDF kultur HD	KIKA HD	3sat HD	ZDF_neo HD
-------------	---------------	---------	---------	------------

FREE HD / HD OPTION**S30 - 378 MHz - HD Option (Doppelfreischaltung von sky Programmen)**

Discovery HD	TNT Serie HD	FOX HD
--------------	--------------	--------

K49 - 698 MHz (Doppelfreischaltung von sky Programmen)

Nat Geo HD

K55 - 746 MHz (Doppelfreischaltung von sky Programmen)

History HD	13th Street HD	Syfy HD
------------	----------------	---------

K53 - 722 MHz (Doppelfreischaltung von sky Programmen)

Sport 1+ HD	E! HD	Universal HD
-------------	-------	--------------

K54 - 730 MHz (Doppelfreischaltung von sky Programmen)

Sport 1 US HD	Pro Sieben FUN HD	AXN HD	MTV LIVE HD
---------------	-------------------	--------	-------------

FREE HD / HD OPTION				
K47 - 682 MHz - HD Option				
Pro Sieben HD	Kabel Eins HD	SAT.1 HD	SIXX HD	Pro Sieben MAXX HD
K48 - 690 MHz - HD Option				
RTL HD	RTL II HD	VOX HD	SUPER RTL HD	RTL NITRO HD
K56 - 754 MHz - HD Option				
RTL Crime HD	Passion HD	RTL Living HD	SAT.1 emotions HD	Kabel Eins Classics HD
K57 - 762 MHz - HD Option				
Servus HD	QVC HD	HSE 24 HD	HSE 24 EXTRA HD	RCK TV HD
K58 - 770 MHz - HD Option				
Dt. Musik TV HD	Boomerang HD	Cartoon Network HD	Disney XD HD	Disney Junior HD
K59 - 778 MHz - HD Option				
Kinowelt HD	Sport 1 HD	Classica HD	TNT Film HD	Fuel HD
K60 - 786 MHz - HD Option				
Lust Pur HD	Romance TV HD	glitz HD	Planet HD	Marco Polo HD
K61 - 794 MHz - HD Option				
AMS Channel HD	Bon Gusto HD	Spiegel TV Wissen HD	NICK HD / CC HD	Sony HD
K62 - 802 MHz - HD Option				
N24 HD	VIVA HD	n-tv HD	IM 1 HD	Joiz HD
K63 - 810 MHz - HD Option				
DMAX HD	QVC Plus HD	Deluxe Music HD	Tele 5 HD	MTV HD
K64 - 818 MHz - HD Option				
CNN Int. HD	Animal Planet HD	Disney Channel HD	Anixe TV HD	

sky				
sky HD-MUX 01 - S30 - 378 MHz				
Discovery HD	Sky Cinema HD	TNT Serie HD	FOX HD	
Sky Sport HD 1	sky Bundesliga HD 2	Eurosport 360 HD 1	Sport 1 US HD 1	
Sky Sport HD 3			Sport 1 US HD 2	
sky HD MUX 02 - K49 - 698 MHz				
Nat Geo HD	Disney Cinemagic HD	sky Action HD	Sky Atlantic HD	
sky Sport HD 2	Sky Bundesliga HD 3	Eurosport 360 HD 2	Sport 1 US HD 3	
Sky Sport HD 4			Sport 1 US HD 4	
sky HD MUX 03 - K50 - 706 MHz				
sky hits HD	sky sport News HD	Eurosport HD	Nat Geo Wild HD	
sky Sport HD 5	Sky Bundesliga 1 HD	Eurosport 360 HD 3	Sport 1 US HD 5	
	sky Bundesliga 4 HD		Sport 1 US HD 6	
sky HD MUX 04 - K55 - 746 MHz				
sky 3D	History HD	sky Fan Zone HD	13th Street HD	Syfy HD
sky Sport HD 7	sky Bundesliga 9 HD	Eurosport 360 HD 5	Sport 1 US HD 8	
sky Sport HD 10	sky Bundesliga 6 HD	Eurosport 360 HD 8	Sport 1 US HD 9	
sky HD MUX 05 - K53 - 722 MHz				
MGM HD	Eurosport 2 HD	Sport 1+ HD	E! HD	Universal HD
sky sport HD 6	sky Bundesliga 5 HD	Eurosport 360 HD 4	Sport 1 US HD 7	
sky HD MUX 06 - K54 - 730 MHz				
Sport 1 US HD	Pro Sieben FUN HD	AXN HD	MTV LIVE HD	
Blue Movie HD	sky select HD			
sky sport HD 8	sky Bundesliga HD 8	Eurosport 360 HD 7		
sky sport HD 9	sky Bundesliga HD 10	Eurosport 360 HD 9		
sky sport HD 11	sky Bundesliga HD 7	Eurosport 360 HD 6		